

Nos Fibres de rPET

> Entretien

Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide les projections avant qu'elles ne pénètrent.

› Nettoyage

Pour désinfecter et éliminer les virus, une fois par an, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.





Nos tissus

> Entretien

Il est conseillé de procéder à un nettoyage une fois par an du revêtement des solutions acoustiques pour enlever la poussière et éviter l'incrustation de particules diverses (sable ou autre) pouvant être la source d'une dégradation et abrasion anormale du tissu.

Bondai, King-Flex et Roccia: 🔟 겶 🕑 🔯

Flamenco: 🔀 🔁 🕑 🛛

› Nettoyage

Encre : Enlevez au maximum avec du papier absorbant. Procédez du bord vers le centre. Nettoyez avec de l'alcool à 90° et lavez avec de l'eau accompagnée d'un détergent biologique neutre 5%.

Crayons à bille : Nettoyez à l'alcool 90°.

Vernis à ongles : Tamponnez avec du dissolvant.

Peinture à l'eau : Tamponnez avec de l'eau froide.

Peinture à l'huile : Nettoyez avec de la térébenthine et tamponnez avec de l'eau accompagnée de détergent neutre.

Graisse, huile, sauces : Saupoudrez la tâche de talc et laissez agir. Enlevez le tac à l'aide d'une bosse et tamponnez légèrement avec un chiffon imbibé d'essence de térébenthine.

Rouge à lèvres : Tamponnez avec l'essence de térébenthine.

Sang: Lavez avec de l'eau contenant un détergent neutre.

Cirage, cire d'entretien : Tamponnez légèrement avec un chiffon humecté d'essence de térébenthine.

Confiture, crème, fruits : Enlevez à l'aide d'un instrument plat, puis tamponnez avec de l'eau tiède.

Chocolat : Tamponnez avec un chiffon humecté d'eau tiède.

Chewing-gum : Refroidissez à l'aide d'un sac en plastique rempli de glaçons.

Vin, champagne, alcool: Enlevez le plus possible avec du papier absorbant, puis tamponnez avec de l'eau accompagnée d'un détergent pour linge ou shampoing dilué selon recommandation du fabricant.

Café, thé et lait : Enlevez au maximum avec du papier absorbant, puis tamponnez avec de l'eau additionnée d'un détergent biologique neutre 5%.





Nos bois

> Entretien et nettoyage

Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux café, encre indélébile, éosine, eaux oxygénée, alcool 90%, Bétadine et brûlures de cigarettes. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude accompagnée de savon (Pas de produits abrasifs). Utilisez une brosse, ou une éponge.





Nos plexiglas

> Entretien

Pour entretenir le plexiglas, il est important de ne pas le faire à sec, car les poussières risquent de rayer le plexiglas. Utilisez l'eau savonneuse pour laver votre plaque de plexiglas à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux légèrement trempé dans ce mélange.

> Nettoyage

Pour enlever les tâches plus tenaces, laissez une solution à base d'eau tiède et de liquide de vaisselle agir pendant un certain temps avant de frotter la surface. Frottez délicatement avec un chiffon doux ou une éponge, ne pas oublier de rincer régulièrement l'outil pour éviter de créer des rayures supplémentaires.

Enfin rincez l'ensemble à l'eau claire, essuyer la surface à l'aide d'une peau de chamois.

